

P/N : 03.02.499

# VARIABLE COAXIAL ATTENUATOR


**93dB - 80-1000MHz - USB/MANUAL**

**COMPONENTS**



SPECIFICATIONS	
Bande de fréquence / <i>Frequency bandwidth</i>	80-1000 MHz
Dynamique d'atténuation / <i>Attenuation range</i>	93 dB
Pas d'atténuation / <i>Attenuation step</i>	0,5 dB
Vitesse changement / <i>Attenuation change speed</i>	100 ns (RF, excl. control latency)
Connecteurs RF / <i>RF Connectors</i>	SMA female (x 2)
Puissance max / <i>Max input power</i>	+24 dBm
Impédance / <i>Impedance</i>	50 Ohms
TOS / <i>VSWR</i>	<1,65:1
Pertes d'insertion / <i>Insertion loss</i>	6 dB typ @ 1000 MHz
Contrôle / <i>Control</i>	Manual / USB / Software
Interface de contrôle / <i>Control interface</i>	Micro USB
Alimentation / <i>Power supply</i>	5V / 40mA, via USB
Affichage / <i>Display</i>	LCD

## DIMENSIONS - For reference only



# P/N : 03.02.499

## USING SOFTWARE

Easy to use, our USB software can use sequence file to launch automatic attenuation versus time.

You can use Basic commands to control attenuation direction and to see graph.

Please refer to our free software help file on our download website.

